



# Eelectron Certificate Loader Software

MANUALE D'USO

Versione: 1.0

Data: 05/09/2023

## Indice

1.	Scopo del manuale	3		
2.	Requisiti di installazione	3		
3.	Scarica l'applicazione	3		
4.	Collega il dispositivo	3		
Connessione				
Gestione dei certificati				
Elenco dei contenuti				
ontratt	ontratto di licenza con l'utente finale (EULA) © 2023			

VERSIONE	DATA	MODIFICHE
1.0	05/09/2023	-

### 1. Scopo del manuale

"Eelectron Certificate Loader" di Eelectron SpA è un software realizzato per il caricamento e l'aggiornamento dei certificati (in formato pem).

## 2. Requisiti di installazione

Per installare e utilizzare l'applicazione è necessario il sistema operativo WINDOWS® (WINDOWS 7 o superiore) e Microsoft© .NET Framework 4.6.1 o superiore; questo è già presente se utilizzato su PC con installato ETS5 o ETS6.

#### 3. Scarica l'applicazione

Scaricare l'applicazione dal sito www.eelectron.com e salvarla sul PC. L'applicazione non necessita di installazione, è sufficiente estrarre i file in una directory del PC.

## 4. Collega il dispositivo

- Accendere il dispositivo, il bridge deve essere collegato sia al bus KNX;
- Collegare il PC ad un'interfaccia KNX, quindi avviare l'applicazione cliccando sul file eseguibile eCertificateLoader.exe.
- · Verificare i termini e le condizioni del produttore prima di utilizzare il software cliccando su "Aiuto Informazioni".
- Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare l'interfaccia KNX e fare clic su "Connetti" per avviare la configurazione.
- Fare clic su "Aggiorna" per aggiornare l'elenco delle connessioni disponibili.



	Conne	essione	
Eelectron Certificate Loade	er v 0.5.1.0		- 0 >
lelp			
Connection			2
Address: 15.15.254	Name: KNX/USB Interfaccia (TP)	1 v Refresh	Add IP IF Connect
Certificate managemen	t		
Bridge physical addre	4.2.1		
Load CA certificat	e 🗌 valid	Send CA certificate	Clear CA certificate
Load client certific	ate 🗌 valid	Send client certificate	Clear client certificate
Load client key	🗌 valid	Send client key	Clear client key
Get topic list			Disconnect

Gestione dei certificati					
Eelectron Certificate L	.oader v 0.5.1.0			– 🗆 X	
Help					
Connection					
Address: 15.15.25	4 Name: KN	X/USB Interfaccia (TP)	Refresh	Add IP IF Connect	
Certificate manag Bridge physical a	ement ddress	1.1.5 3	7)	(8)	
Load CA certif	icate (4)	🗌 valid	Send CA certificate	Clear CA certificate	
Load client cert	ificate 5	🗌 valid	Send client certificate	Clear client certificate	
Load client	key 6	🗍 valid	Send client key	Clear client key	
Get topic 1:	ist			Disconnect	
3	A questo punto	o, inseririre l'indirizzo fisico	del dispositivo.		
<ul> <li>4,5,6</li> <li>Con questi pulsanti è possibile caricare 3 tipologie di certificati, in particolare: <ul> <li>Certificato CA: garantisce l'identità del server (broker)</li> <li>certificato client: garantisce l'identità del client (il dispositivo)</li> <li>chiave client: garantisce la trasmissione sicura dei dati</li> </ul> </li> </ul>				lare:	
7	Con questi pulsanti è possibile caricare un certificato sul bridge.				
8	Con questi pulsanti è possibile cancellare il certificato caricato sul bridge.				



	Ele	nco degl	i Argomenti	
Eelectron Certificate Loader v	0.5.1.0			- 🗆 X
Help				
Connection				
Address: 15.15.254	Name: KNX/USB Interf	Fac <mark>ci</mark> a (TP)	Refresh	Add IP IF Connect
Certificate management Bridge physical address	1.1.5			
Load CA certificate	ca-crt.pem	👩 valid	Send CA certificate	Clear CA certificate
Load client certificat	e client-crt.pem	💟 valid	Send client certificate	Clear client certificate
Load client key	client-key.pem	💟 valid	Send client key	Clear client key
Get topic list	9			Disconnect
1 p 2 s 3 s 4 s	150 ee/bridge/006 150 ee/bridge/006 100 ee/bridge/006 121 ee/bridge/006	c12345678/1 c12345678/2 c12345678/3 c12345678/4	L/sts 2/cmd 3/cmd 4/cmd	
<b>9</b> <b>9</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>4</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b>	questo pulsante è poss rlo in formato csv. argomento è identifica l'indice dei contenuti; ndica la tipologia del to loS (Qualità dei Serviz la dimensione del DP bit = 0 bit = : byte signed = 1 byte unsigned = 2 bytes signed = 3 bytes unsigned = 4 bytes float = 5 bytes RGB = 9 bytes signed = 6 bytes unsigned = 7 bytes float = 8 il tipo DPT associato a DPT per 1 byte senza altri casi il valore è 0.	sibile ottenere to da un codic pic: pubblica (j i) del canale M T: alla dimension segno (0 = val	l'elenco di tutti gli argomenti pro e come ad esempio "1 p150" c p) o iscriviti (s); IQTT (0=0; 1=1, 2=2); e DPT. ore 0-255, 1 = valore 0-100%,	esenti sul dispositivo (bridge) e he è composto da: 2 = angolo, 3 = modalità HVAC),

## Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) © 2023

Accettando il presente contratto o installando "Eelectron Certificate Loader" o altro software offerto da o per conto di Eelectron SpA (il "Software"), l'utente accetta i seguenti termini.

#### LICENZA

Nel rispetto di questi termini e condizioni, Eelectron SpA concede una licenza esente da royalty, non esclusiva e non trasferibile per utilizzare il Software. Eelectron SpA si riserva tutti i diritti sul Software non espressamente concessi all'utente qui.

#### RESTRIZIONI

Il codice sorgente, il design e la struttura del Software sono segreti commerciali. Non è consentito disassemblarlo, decompilarlo o decodificarlo, in tutto o in parte, se non nella misura espressamente consentita dalla legge, né distribuirlo. Non è consentito l'utilizzo del Software per scopi illegali. Rispettare tutte le leggi sull'esportazione. Il Software viene concesso in licenza, non venduto.

#### ESCLUSIONE DI GARANZIA

Eelectron SpA declina ogni responsabilità per danni derivanti dal Software o da qualsiasi software o contenuto scaricato utilizzando il Software, indipendentemente dal fatto che Eelectron SpA abbia approvato o meno tale software o contenuto. L'approvazione di Eelectron SpA non garantisce che il software o il contenuto di un partner approvato funzionerà o apparirà come offerto o sperato, o che sia completo, accurato o esente da bug, errori o altri contenuti dannosi. Nessun consiglio o informazione, sia orale che scritta, ottenuta da Eelectron SpA o altrove sarà garanzia o condizione son espressamente dichiarata nel presente accordo. Alcune giurisdizioni non consentono determinate limitazioni sulle garanzie implicite, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi nella sua totalità.

Danni o malfunzionamenti che potrebbero derivare dall'utilizzo di questo Software non sono responsabilità di Eelectron Spa ma restano esclusivamente a carico dell'utente.

Il Software deve essere utilizzato da un installatore autorizzato.

Per la progettazione e la costruzione di impianti elettrici è necessario considerare le linee guida, i regolamenti e gli standard pertinenti del rispettivo paese.

Devono essere rispettate le norme di sicurezza e antinfortunistiche vigenti.

QUESTO SOFTWARE E I FILE DI ACCOMPAGNAMENTO SONO CONCESSI IN LICENZA "COSÌ COME SONO" E SENZA GARAN-ZIE RIGUARDANTI PRESTAZIONI O COMMERCIABILITÀ O QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA. QUESTO DISCLAIMER RIGUARDA ANCHE TUTTI I FILE GENERATI E MODIFICATI DA "Eelectron Certificate Loader".

#### CONTATTO

Per informazioni, scrivere a info@eelectron.com